



BASCULE DE COMMANDE D'AIGUILLAGE

DETECTIONS : uP 78




LE TRAIN NE DOIT ETRE DETECTE QUE LORSQU'IL A ENTIEREMENT PASSE L'AIGUILLAGE

DETECTIONS : uP 69




LE TRAIN NE DOIT ETRE DETECTE QUE LORSQU'IL A ENTIEREMENT PASSE L'AIGUILLAGE

BASCULE DE COMMANDE D'AIGUILLAGE



DETECTIONS : uP 78

LE TRAIN NE DOIT ETRE DETECTE QUE LORSQU'IL A ENTIEREMENT PASSE L'AIGUILLAGE
LE KIT uP75 EST UTILISE EN MODE ENTREE E1 STABLE. CABLEZ LES STRAPS d-b ET c-a



DETECTIONS : uP 69

LE TRAIN NE DOIT ETRE DETECTE QUE LORSQU'IL A ENTIEREMENT PASSE L'AIGUILLAGE
LE KIT uP75 EST UTILISE EN MODE ENTREE E1 STABLE. CABLEZ LES STRAPS d-b ET c-a