


PROTECTION DE CANTON 3 FEUX PROGRESSIVE DETECTIONS : uP 70



Te : ENTREE TRACTION +
 Ts : SORTIE TRACTION POUR LA ZONE D'ARRET
 Tr : SORTIE TRACTION POUR LE RESTE DU CANTON
 D1 : ENTREE POUR LA DETECTION DE CANTON 1
 D2 : ENTREE POUR LA DETECTION DE CANTON 2
 D3 : ENTREE POUR LA DETECTION DE CANTON 3

NE PAS MONTER LA DIODE D4 SUR LES KITS uP 77

LORSQUE VOUS UTILISEZ LES DETECTIONS uP 70 AVEC LES PROTECTIONS DE CANTON uP 77, REMPLACEZ LA DIODE D2 SUR CHAQUE KIT uP 77, PAR UN FIL.

NE CABLEZ QUE LA DIODE D1 SUR LES KITS uP 70

