


COMMANDE DE SENS DE CIRCULATION



? = broche a connecter suivant effet voulu
 = broche non connectee (en l'air)
 □ = Broche connectee (voir en bas a gauche)

- T+ = + alim traction
- T- = - alim traction
- 20V = + alim kit (20V)
- 12V = + alim kit (12V)
- 0V = masse alim kit (12V)

REPRODUCTION INTERDITE

BRETELLE SORTANTE SUR VOIE BANALISEE	Le 21-05-2013	PLAN 08
MICROPROCESSOR 1 Place de la fontaine F70190 BOULT	201305211-00	